

Problem uploading to board. See <http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#uploa>

```
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00  
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
```

電子部品	備考
USBシリアル変換モジュール	秋月のAE-UM232R
ジャンプワイヤ	Arduinoとモジュールの接続に使用、 繋がられれば何でも良い

モジュール側		Arduino側
VCC	→	+5V
GND	→	GND
RI	→	RESET
DCD	→	D11
CTS	→	D12
DCR	→	D13